

W.H.PERRON

Mini semoir pour jardinier

06-5018-010

Cinq étapes simples pour faire vos semis

1. Saisissez bien la poire vide dans vos mains en dirigeant l'embout vers les semences.
2. Expulsez tout l'air de la poire en la comprimant. Vous pouvez utiliser une ou deux mains, sans relâcher la pression sur la poire. Mettez l'embout sur la semence à aspirer.
3. Relâcher la pression sur la poire et le vide créé dans la poire permettra de ramasser la semence.
4. Dirigez la semence aspirée vers le pot ou le plateau de semis.
5. Relâchez la semence, soit en appuyant légèrement sur les côtés de la poire ou attendez simplement que la semence tombe d'elle-même lorsque la poire se remplit d'air à nouveau.

Contenu du paquet

1 poire à vide de 170g.

1 jeu de 5 embouts de tailles différentes avec un embout loupe qui s'adapte à tous les embouts.

Le couvercle de la boîte de rangement des embouts sert de plateau pour les semences lors du semis.

Installation de l'embout loupe

Mettez le joint (O-ring) sur la pipette puis enfoncez le joint et la loupe vers le col de la pipette. La loupe et le joint s'adapte à toutes les tailles des embouts de pipette fournis.

