

Semoir manuel vibrant

06-5016-010

Cinq étapes simples pour faire vos semis

1. Retirez le bouchon vissé opposé à la spatule.
2. Insérez une pile de 9 Volts dans le boîtier du semoir. Remettez le bouchon.
3. Mettez les semences dans la spatule en faisant attention de ne pas trop la remplir. Le semoir fonctionne mieux lorsque les semences ne s'agglutinent pas et qu'elles sont régulièrement réparties sur toute la longueur de la spatule.
4. Il est possible d'obtenir qu'une seule semence ne tombe à la fois en les dirigeant vers le côté gauche de la spatule, qui, à son extrémité, présente une série de crans en relief sur sa surface. Ces crans permettent de ralentir le débit des semences lorsqu'elles tombent.
5. Si on dirige les semences vers le côté droit, elles ne rencontrent aucun obstacle permettant à plusieurs semences de tomber simultanément de l'extrémité de la spatule.

Remarque : Si pour des raisons d'humidité ambiante, les semences ont tendance à coller, essuyez l'intérieur et l'extérieur de la spatule avec de l'alcool à friction.

Pile : Utilisez des piles alcalines et rangez-les dans un endroit sec lorsque vous ne vous en servez pas (retirez la pile)

Garantie : Le semoir manuel vibrant présente une garantie limitée de 60 jours après la date d'achat. La garantie est nulle si la spatule a été arrachée, si le semoir tombe à terre et se brise. Les appareils défectueux doivent être retournés accompagnés de la preuve d'achat avant de pouvoir être remplacé.

